



- ① 樹脂角材を切断して大引・根太を作ります。
- ② デッキ材を切断してスペーサーを作ります。
- ③ デッキ材を切断して床板と幕板を作ります。
- ④ 図を参考に任意のサイズの階段基礎を一体で作ります。
- ⑤ デッキに階段基礎を寄り添わせて仮置きします。
- ⑥ 樹脂角材を切断してパッキンを作り、階段基礎全体の高さ調整と水平調整を行います。
- ⑦ 階段基礎の任意の位置をデッキにビス留めして固定します。
- ⑧ 床板と幕板を張ります。要領はデッキ本体の床板と同じです。

